



Naša je misija pomoći vam u cjeloživotnom stvaranju ukusnih obroka za obitelj i prijatelje. Držite ovaj priručnik pri ruci kako biste osigurali dugotrajnost i učinkovitost svog posuđa za pečenje. U njemu možete saznati koji su najbolji načini upotrebe i održavanja proizvoda. Vaše je zadovoljstvo naš osnovni cilj.

UPOZORENJA

Pozorno i detaljno pročitajte sve sigurnosne upute prije upotrebe ovog proizvoda!

- Keramičko posuđe može se sigurno upotrebljavati u zamrzivaču i pećnici, međutim, kako biste izbjegli moguću štetu od toplinskog udara, ne stavljajte keramičko posuđe iz zamrzivača u vruću pećnicu. Ne stavljajte vruće keramičko posuđe u zamrzivač ili hladnu vodu prije nego što se ohladi na sobnu temperaturu.
- Upotrebljavajte držače za lonce ili kuhinjske rukavice prilikom rukovanja vrućim keramičkim posuđem.
- Nemojte dopuštati djeci da bez nadzora vade vruće keramičko posuđe iz pećnice.
- Keramičko posuđe KitchenAid može se upotrebljavati u pećnici do temperature od 260°C.
- Nemojte ga upotrebljavati na štednjaku ili ondje gdje je izloženo izravnoj toplini, kao npr. na roštilju ili izravnom plamenu.

UPOTREBA KERAMIČKOG POSUĐA

Prije prve upotrebe

- Uklonite svu ambalažu i oznake. Ispravno reciklirajte.
- Operite u toploj vodi sa sapunicom, isperite i temeljito osušite. Prije upotrebe nije potrebno obraditi površinu keramičkog posuđa.

Opća upotreba

- Keramičko posuđe može se upotrebljavati u pećnici do temperature od 260°C, međutim, ne preporuča se stavljati keramičko posuđe u neposrednu blizinu ili izravno ispod roštilja / peći za pečenje.
- Keramičko posuđe može se pohraniti u zamrzivaču.
- Keramičko posuđe može se upotrebljavati za kuhanje ili zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici.
- Za najbolje rezultate kada kuhate s mesom, dodajte malo tekućine ili umaka na dno svojeg keramičkog posuđa.
- Vrijeme pečenja može biti različito kada upotrebljavate keramičko posuđe. Pratite i po potrebi prilagodite vrijeme kuhanja.
- Koristite podlogu za vruće predmete ili podložak kada stavljate vruće keramičko posuđe na nezaštićenu površinu.
- Kako biste izbjegli moguću štetu, ne stavljajte vruće keramičko posuđe na hladnu ili vlažnu površinu. Ne stavljajte smrznuta jela u vruću pećnicu.
- Nakon vađenja iz pećnice, keramičko posuđe za pečenje dulje će zadržati toplinu od standardnog posuđa za pečenje.

BRIGA O KERAMIČKOM POSUĐU

Čišćenje keramičkog posuđa

- Ostavite keramičko posuđe da se ohladi i temeljito ga očistite nakon svake upotrebe.
- Nemojte stavljati vruće keramičko posuđe pod hladnu vodu. Ostavite keramičko posuđe da se u potpunosti ohladi.
- Ovo keramičko posuđe KitchenAid može se prati u perilici posuđa i može se staviti u gornju ili donju ladicu. Kako biste ostvarili najbolji učinak pranja u perilici posuđa, upotrebljavajte deterdžente za perilicu posuđa i cikluse pranja koje preporučuje proizvođač.
- Kako biste očuvali keramičko posuđe KitchenAid, preporučuje se da ga perete u toploj vodi sa sapunicom, isperete i posušite mekanim ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati sredstvo za čišćenje pećnice ili sredstvo za čišćenje koje je abrazivno ili sadrži bjelilo na bazi klora.
- Uvijek obratite pažnju da je keramičko posuđe čisto i temeljito osušeno prije nego što ga spremite.
- Budite pažljivi kada rukujete keramičkim posuđem, osobito prilikom pranja. Ako posuđe sklizne iz vaše ruke i razbije se, budite vrlo oprezni. Rubovi mogu biti izrazito oštri i mogu uzrokovati ozljedu. Preporučujemo korištenje gumenih rukavica koje pomažu kod držanja površina skliških od sapunice. Neka posuđe uvijek bude na dnu sudopera tijekom pranja, a kod ispiranja ga držite s dvije ruke.
- Za uklanjanje zapečene hrane, stavite keramičko posuđe u toplu vodu sa sapunicom na 15 do 20 minuta, ili koliko je potrebno, prije nego što ga stavite u perilicu posuđa.

Pravilno spremanje keramičkog posuđa

- Spremanje keramičkog posuđa zajedno s metalnim priborom može dovesti do nastanka ogrebotina ili otkrnuća površine.
- Uvijek oprezno pohranjujte keramičko posuđe KitchenAid.
- Keramičko posuđe dizajnirano je tako da se može slagati ili pohraniti na način koji omogućuje kompaktno i jednostavno spremanje

JAMSTVO I SERVIS

Petogodišnje jamstvo na keramičko posuđe KitchenAid vrijedi u Europi, na Bliskom istoku i u Africi. KitchenAid jamstvo na keramičko posuđe odnosi se na greške u materijalu ili izradi proizvoda koje utvrdimo po primitku i pregledu. Tvrtka KitchenAid će osigurati zamjenu s identičnim ili sličnim proizvodom. Kada se radi o setovima keramičkog posuđa, zamjenjuje se samo komad posuđa s greškom nakon što ga primimo i pregledamo. Ovo jamstvo vrijedi samo za izvornog kupca nakon podnošenja dokaza o kupnji s označenim datumom i ne može se prenijeti.

Jamstvo ne pokriva:

- Štetu nastalu običnim trošenjem proizvoda, poput nastanka ogrebotina, udubina, mrlja ili izbljedjelih mjesta na svim površinama, ili štetu koja ne utječe na funkcionalnost kuhinjskog posuđa.
- Štetu nastalu zbog neprimjerenog rukovanja, nepažnje, prekomjerne upotrebe, pogrešne upotrebe, požara, poplave, krađe, više sile, nemara, korozije, izmjena, izloženosti ekstremnim temperaturama ili nepridržavanja uputa proizvođača u vezi s upotrebom i održavanjem proizvoda.
- Štetu ili lom od pada ili udarca.
- Naknade za dostavu, vozarinu ili osiguranje potrebne za dostavu zamjenskih dijelova ili povratak oštećenih proizvoda ovlaštenom servisnom centru izvrsnosti tvrtke KitchenAid.
- Upotrebu ovog proizvoda u komercijalne svrhe.
- Manje nedostatke ili neispravnosti zbog različitosti boje, emajla, metala, plastike, silikona, keramike, stakla ili tkanine.
- Zamjenske proizvode koji se upotrebljavaju izvan Europe, Bliskog istoka i Afrike
- Štetu nastalu zbog kemijskog djelovanja ili sredstava za čišćenje, uključujući između ostalog spužvice za ribanje, abrazivna sredstva i automatske perilice posuđa.
- Zamjenu setova keramičkog posuđa; zamijenit će se samo neispravni predmet.

Kada je u set uključen i pribor:

BRIGA O DRVENOM ILI SILIKONSKOM PRIBORU

Opća briga i upotreba

- Kod kuhanja koristite drveni ili drveni + silikonski pribor.
- Pribor je otporan na temperaturu do 230°C.
- Drveni i silikonski pribor držite podalje od plamena ili grijače površine štednjaka. Ne ostavljajte u vrućoj tavi ili u blizini vrućeg štednjaka.

Čišćenje pribora

- Silikonski pribor može se prati u perilici posuđa.
- Drveni pribor može se prati samo ručno.
- Kombinacija drvenog + silikonskog pribora može se prati samo ručno.
- Čelik/bakar ili vunena četka će ogrebat i sve materijale.

JAMSTVO I SERVIS

Dvogodišnje jamstvo na pribor KitchenAid vrijedi u Europi, na Bliskom istoku i u Africi. KitchenAid jamstvo na pribor odnosi se na greške u materijalu ili izradi proizvoda utvrđene po primitku i pregledu. Tvrtka KitchenAid će osigurati zamjenu s identičnim ili sličnim proizvodom ili dijelom. Kada se radi o setovima pribora, zamjenjuje se samo komad ili dio pribora s greškom nakon što ga primimo i pregledamo. Ovo jamstvo vrijedi samo za izvornog kupca nakon podnošenja dokaza o kupnji s označenim datumom i ne može se prenijeti.

Nisu pokriveni troškovi popravka ili zamjene u izdvojenim okolnostima. U tom slučaju sve troškove snosi kupac.

KITCHENAID NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA NEIZRAVNU ŠTETU.

Služba za korisnike

Ako imate pitanja za korisničku službu ili želite pronaći najbliži ovlašteni servisni centar tvrtke KitchenAid, obratite nam se putem kontaktnih podataka u nastavku:

(GBR, IRL, FRA, DEU, BEL, NLD, ITA, CHE)

☎ 00800 38104026
🌐 www.kitchenaid.eu
✉ Adresa e-pošte:

KitchenAid Europa, Inc.
PO BOX 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIJA

Za sve ostale države: international.kitchenaid.com



KitchenAid

Naša je misija pomoći vam u cjeloživotnom stvaranju ukusnih obroka za obitelj i prijatelje. Držite ovaj priručnik pri ruci kako biste osigurali dugotrajnost i učinkovitost svog posuđa za pečenje. U njemu možete saznati koji su najbolji načini upotrebe i održavanja proizvoda. Vaše je zadovoljstvo naš osnovni cilj.

UPOZORENJA

Pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije u vezi sa sigurnošću prije upotrebe ovog proizvoda!

- Uvijek upotrebljavajte kuhinjske rukavice ili rukavice za pećnicu pri rukovanju vrućim posuđem za pečenje ili pri vađenju posuđa za pečenje iz vruće pećnice.
- Ne dopuštajte djeci da vade vruće posuđe za pečenje iz pećnice bez nadzora.
- Posuđe za pečenje KitchenAid sigurno je za upotrebu u pećnici na temperaturi do 230°C.
- Ovo posuđe za pečenje nije prikladno za upotrebu na štednjaku.

UPOTREBA POSUĐA ZA PEČENJE

Prije prve upotrebe

- Uklonite svu ambalažu i oznake. Reciklirajte ih na pravilan način.
- Operite u toploj vodi sa sapunicom, isperite i dobro obrišite mekom krpom.

Općenita upotreba

- Ne upotrebljavajte u mikrovalnoj pećnici.
- Ne stavljajte vruće posuđe za pečenje u hladnu vodu. Pričekajte da se posuđe za pečenje potpuno ohladi.
- U slučaju pečenja bilo koje vrste tijesta preporučujemo nanošenje tankog sloja maslaca na unutrašnjost kalupa za pečenje u pećnici prije upotrebe. Nije potrebno prekriti površinu brašnom.
- Preporučujemo upotrebu ulja ili maslaca pri pečenju. Nemojte upotrebljavati ekstra djevičansko maslinovo ulje.
- Ne upotrebljavajte nikakva ulja u spreju.
- Metalni kuhinjski pribor može dovesti do ogrebotina na neljepljivim površinama. Pribor od bambusa, plastike, silikonske gume ili drva preporučuje se kako bi se produžio životni vijek posuđa za pečenje.
- Pričekajte da se posuđe za pečenje ohladi i zatim ga temeljito očistite nakon svake upotrebe. Za produženje vijeka proizvoda s neljepljivom površinom preporučujemo ručno pranje.
- Uvijek se pobrinite da je posuđe za pečenje čisto i temeljito osušeno prije njegove pohrane.

ODRŽAVANJE POSUĐA ZA PEČENJE

Čišćenje posuđa za pečenje

- Ovo posuđe za pečenje sigurno je za upotrebu u perilici suđa, ali preporučujemo vam ručno pranje radi njegova očuvanja. Operite ga u toploj vodi sa sapunicom. Isperite i zatim osušite suhom krpom.
- Ne upotrebljavajte čeličnu vunu ni najlonske jastučice za ribanje. Za najbolje rezultate čistite krpom ili mekom spužvom.

Pravilna pohrana posuđa za pečenje

- Pohrana posuđa za pečenje zajedno s metalnim priborom može dovesti do ogrebotina na površini.
- Uvijek pažljivo spremajte posuđe za pečenje KitchenAid jedne u druge.

JAMSTVO I SERVIS

Jamstvo za posuđe za pečenje KitchenAid

Vaše posuđe za pečenje KitchenAid ima jamstvo u trajanju od 30 godina uz ograničeno jamstvo za neljepljivi pokrov proizvoda u trajanju od 5 godina za sve pogreške nastale u proizvodnji. Jamstvo vrijedi u Europi, na Bliskom istoku i u Africi.

Jamstvo društva KitchenAid za posuđe za pečenje primjenjivo je po uvidu u račun i pregledu proizvoda u pogledu oštećenja materijala i oštećenja nastala tijekom izrade proizvoda. Društvo KitchenAid zamijenit će vaš proizvod identičnim ili sličnim proizvodom. U slučaju da je riječ o kompletima posuđa za pečenje, nakon uvida u račun i pregleda proizvoda zamijenit će se samo oštećeni proizvod. Ovo jamstvo ograničeno je na izvornog kupca koji mora dostaviti dokaz o kupnji s datumom i nije prenosivo.

Što ovo jamstvo ne pokriva:

- Uobičajena oštećenja nastala uslijed upotrebe, kao što su ogrebotine, udubljenja, mrlje ili promjene boje na svim površinama te druga oštećenja koje ne utječu na funkcionalnost kuhinjskog posuđa.
- Oštećenja nastala neopreznim rukovanjem, nezgodama, zloupotrebom, neispravnom upotrebom, požarom, poplavom, krađom, višom silom, nemarom, korozijom, izmjenama, izlaganjem proizvoda ekstremnim temperaturama ili nepridržavanjem proizvođačevih uputa za upotrebu i održavanje proizvoda.
- Oštećenja ili lomove nastale ispadanjem ili udaranjem.
- Troškove dostave, vozarine ili osiguranja za dostavljanje zamjenskih dijelova ili povrat oštećenih proizvoda ovlaštenom servisnom centru društva KitchenAid.
- Upotrebu ovog proizvoda u komercijalne svrhe.
- Manje nepravilnosti ili mrljice nastale zbog razlika u boji, glazuri, metalu, plastici, silikonu, keramici, staklu ili tekstilu.
- Zamjenske dijelove kada se ne nalazite u Europi, na Bliskom istoku ili u Africi.
- Oštećenja površine uzrokovana kemijskim reakcijama ili sredstvima za čišćenje, što uključuje jastučice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje te automatske perilice suda, ali nije ograničeno isključivo na navedeno.
- Zamjenu kompleta posuđa za pečenje; zamijenit će se samo oštećeni proizvod.

Nisu pokriveni troškovi popravka ili zamjene u izdvojenim okolnostima. U tom slučaju sve troškove snosi kupac.

DRUŠTVO KITCHENAID NIJE ODGOVORNO ZA NEIZRAVNE ŠTETE.

Služba za korisnike

Za sve upite ili pronalazak najbližeg ovlaštenog servisnog centra društva KitchenAid upotrijebite naše podatke za kontakt u nastavku:

(GBR, IRL, FRA, DEU, BEL, NLD, ITA, CHE)

☎ 00800 38104026
🌐 www.kitchenaid.eu
✉ Adresa e-pošte:

KitchenAid Europa, Inc.
PO BOX 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIJA

Za sve ostale države: international.kitchenaid.com